



Kinesis Freestyle Pro/Edge V3, Tilbehør

Varenummer 498763

212,- Ekskl. moms

Produkt information

Beskrivelse

Tilbehør til Kinesis Freestyle Pro/Edge tastatur.

Med V3™ Pro tilbehøret til Kinesis Freestyle Pro/Edge kan tastaturet placeres vertikalt i 3 forskellige vinkler: 5°, 10° og 15° og separeres efter eget ønske.

Dette tilbehør passer ikke til Kinesis Freestyle 2, kun til Pro-modellen.